

Отверстия для позиционирования в позиционере. Пример применения:

6	Центр плиты 12 мм	28	Крепление фасадов
6,5	Штоки эксцентриков	32	Система 32
8	Разъем PK2	34	Эксцентрики
9	Центр плиты 18 мм	37	Система 32 (первое отверстие от края)
9,5	Боковины корпуса	P	Прямая направляющая
17	Эксцентрики Blum	H	37 мм от паза плиты HDF
20	Разъем TARGET J10	ОТВЕРСТИЯ С ФАСКОЙ	Lamello Cabineo
22	Чашки для крепления петель fi 35 мм	ДРУГИЕ	Технологические (используются в производстве)
24	Эксцентрики		

Представленные выше размеры могут быть достигнуты путем размещения нейтральных или дистанционных штифтов в отдельных отверстиях.